



IDEAL İNOX

MANUAL DE UTILIZARE

<https://www.idealinox.ro/>

0745017009



office@idealinox.ro



Dragul utilizator,

Aparatele au fost supuse unor verificări riguroase de calitate, pentru a-ți oferi cea mai bună eficiență. Pentru a obține această eficiență în mod regulat, te rugăm să citești cu atenție acest manual înainte de a utiliza produsul și să-l păstrezi ca referință.



DESCRIEREA PRODUSULUI

Model	Cod	Denumire produs	Dimensiuni (mm)
CLR.SM110	00057343	Robot profesional de tocat si razuit legume, Ideal Inox, 6 discuri	480x350x600

1. INFORMATII GENERALE

1.1. Informații

Manualul de utilizare pentru fiecare produs poate fi descarcat de pe site-ul www.idealinox.ro. Pentru utilizarea îndelungată a produsului, trebuie acordată atenție informațiilor menționate în manualul de utilizare.

1.2. Unitate service

Eticheta de pe suprafața interioară a produsului conține toate informațiile necesare pentru identificarea produsului.

1.3. Certificări

Aparatele sunt fabricate în conformitate cu standardele europene.

1.4. Garanție

Un produs nou este în garanție. Formularul de garanție al produsului este furnizat cu factura de achiziție. Dacă garanția nu a fost emisă, în baza facturii de achiziție puteți solicita certificatul de garanție.

1.5. Pregătire utilizatorului

Clienții ar trebui să înceapă folosirea produsul ținând cont de fiecare articol menționat în această carte. Utilizarea produsului se face în conformitate cu regulile electrice ale țării/navei în care urmează să fie folosit.

1.6. Importanța manualului de utilizare

Clienții trebuie să citească cu atenție informațiile din acest manual, întucât pregătirea înainte de utilizare și instalarea corectă constituie regulile de bază ale acordului dintre Vânzător și Client.

1.7. Scop și conținut

Acest manual de utilizare nu numai că oferă clientului informații despre utilizarea produsului, ci oferă și cea mai economică și sigură utilizare a produsului. Acest ghid de informații referitoare la Specificațiile tehnice, Modul de operare, Oprire, Întreținere, Piese de schimb și Siguranță.



Utilizatorul și Tehnicianul trebuie să citească cu atenție acest manual înainte de a face orice intervenție asupra produsului.

Dacă nu înțelegeți manualul de utilizare, vă rugăm să ne contactați la office@idealinox.ro.



1.8. Cui îi este destinat manualul de utilizare?

Acest manual de utilizare este destinat revânzătorilor, utilizatorilor precum și persoanelor autorizate să intervină asupra produsului. Utilizatorii nu trebuie să interfereze cu produsul atunci când ar trebui să intervină service-ul autorizat. În cazul în care condițiile nu sunt îndeplinite, Ideal Inox nu își asumă nicio obligație legală din cauza eventualelor deteriorări produse.

1.9. Utilizare în siguranță

Acest ghid pentru utilizare și întreținere trebuie păstrat aproape de produs, astfel încât să fie ușor accesibil. De asemenea, este necesar să păstrați produsul departe de apă și alte lichide care pot provoca daune grave dispozitivului dumneavoastră.

1.10. Simboluri utilizate

<i>Simbol</i>		<i>Descriere</i>
	<i>Steag roșu</i>	<i>Vă rugăm să citiți cu atenție instrucțiunile avertizate de acest simbol în prezentul manual de utilizare</i>
	<i>Consultare</i>	<i>Înainte de a efectua orice operațiune, este esențial să consultați informații din manualul de utilizare.</i>

2. PREGĂTIREA PRODUSULUI

2.1. Vibrarea

În condițiile corespunzătoare de utilizare, vibrațiile minore nu creează o situație periculoasă.

2.2. Prize electrice

Fiecare piesă de schimb care trebuie adăugată sau înlocuită pe dispozitiv trebuie să fie aprobată în prealabil de către producător. În caz contrar, dispozitivul nu este acoperit de garanție.

3. SIGURANȚA

3.1. Generalități



Utilizatorii ar trebui să citească cu atenție informațiile din acest manual. Aceștia trebuie să respecte cu strictețe avertismentele de siguranță specificate.

- Trebuie să fie luate următoarele măsuri de precauție.
- Păstrați robotul curat.
- Nu îndepărtați niciodată etichetele de avertizare și lipiciurile fabricate de producător.
- Nu atingeți produsul cu mâinile sau picioarele ude și umede.
- Nu atingeți produsul cu picioarele goale.
- Nu introduceți niciodată o șurubelniță sau un instrument similar sub capacele de protecție
- Nu trageți niciodată de cablu pentru a deconecta ștecherul.



Deconectați robotul de legume de la sursa de alimentare înainte de a efectua operațiuni de curățare, înlocuire sau similare. Mai întâi, opriți robotul de legume de la comutatorul de alimentare și apoi deconectați-l din priză.

3.2. Utilizări ale produsului

Robotul oferit de Ideal Inox este conceput pentru utilizare în hoteluri, restaurante, fast-food și alte locuri similare.

3.3. Zone indisponibile pentru utilizare

- Conform art. 4.2, cu excepția utilizărilor alimentare și nealimentare
- În medii fără aer proaspăt sau exploziv
- În locurile în care raportul ulei și praf este ridicat
- Acolo unde există pericol de incendiu
- În condiții meteorologice nefavorabile
- Adaptoare, surse de inserare și conectare cu câteva mufe.

3.4. Zone periculoase

Dacă trebuie să ridicați una dintre componentele de siguranță sau apărătoarele, asigurați-vă că produsul este oprit și scos din priză. Asigurați-vă că înlocuiți toate piesele, dispozitivele de protecție și etichetele legate de siguranță după **procesare**.

3.5. Închideți produsul

Următoarele operațiuni sunt necesare pentru a închide.

- Puneți comutatorul de alimentare în poziția „OFF”- **BUTONUL ROSU**.
- Dacă produsul nu va fi folosit pentru o perioadă lungă de timp, deconectați ștecherul.

3.6. Etichetă cu limită maximă de stivuire a produselor



Dacă cablul de alimentare este deteriorat din orice motiv, numai un tehnician autorizat poate înlocui acest cablu de alimentare.

4. TRANSPORTUL ȘI MUTAREA

Citiți cu atenție acest manual, acesta conține informații importante despre instalarea și întreținerea robotului. Păstrați acest manual pentru referințe viitoare.

4.1. Transport și deplasare

Când transportați robotul, acesta trebuie să fie transportat în poziție verticală, așa cum se arată pe ambalaj. Transportul trebuie efectuat de către o persoană instruită sau sub controlul acesteia. Produsele pot fi transportate ambalate sau despachetate în funcție de cererea și distanța clientului.



Deteriorarea produsului în timpul încărcării, descărcării și transportului nu este acoperită de garanție. În acest caz, repararea sau repararea pieselor deteriorate ale produsului sunt în sarcina clientului.

4.2. Depozitare neutilizată

Când nu este utilizat pentru o perioadă lungă de timp, trebuie păstrat în următoarele condiții de depozitare

- Depozitați produsul într-un loc închis.
- Nu depozitați în condiții extrem de calde sau extrem de reci.
- Țineți produsul departe de materialele care pot rugini.

4.3. Ultimele verificări

- Înainte de a pune în funcțiune unele inspecții de rutină pot preveni deteriorarea gravă.
- Este esențial să verificați dacă nu există deteriorări în timpul instalării.
- Asigurați-vă că panoul de control și cablurile de alimentare sunt nedeteriorate.
- Asigurați-vă că produsul este conectat corect la curent electric.

5. INSTALAREA

5.1. Pregătirea

- Scoateți cu grijă robotul din ambalaj.
- Așezați produsul pe o suprafață plană prin reglarea picioarelor.
- Înainte de utilizare, curățați robotul cu o cârpă moale folosind un detergent neutru
- Uscați robotul cu o cârpă moale și uscată.



Nu curățați niciodată cu un detergent puternic care poate deteriora finisarea oțelului inoxidabil. Nu folosiți o cantitate mare de lichid în timpul acestei curățări.



Deteriorarea componentelor electrice din cauza contactului cu lichidul nu este acoperită de garanție.

5.2. Pregătirea înainte de utilizare

- Asigurați-vă că puterea electrică și cablurile ce urmează să fie conectate la produs vor furniza puterea electrică necesară.
- Asigurați-vă că locul în care este amplasat robotul este departe de sursele de căldură. (Cuptor, calorifer sau lumina directă a soarelui)

5.3. Conexiune

Urmați instrucțiunile de mai jos înainte de a utiliza robotul

5.3.1. Electric

- Este responsabilitatea utilizatorului să realizeze conexiunea electrică a robotului. Verificați dacă conexiunea la puterea electrică corespunde regulilor de conectare electrică din zona în care este utilizat produsul.
- Verificați dacă tensiunea de pe linie corespunde cu cea de pe etichetă.
- Verificați dacă priza electrică este conformă cu reglementările electrice.
- Verificați împământarea.
- Dacă mai multe produse sunt conectate la aceeași sursă, fiecare trebuie să aibă prize electrice separate.



Utilizarea dispozitivului fără împământare este periculoasă și interzisă.

6. AVERTIZĂRI PRIVIND SITUAȚIILE CARE POT FI PERICULOASE SAU PERICULOASE PENTRU SĂNĂTATEA UMĂ ȘI A MEDIULUI

6.1. Informații privind eliminarea

- Ambalajul este realizat din materiale reciclabile.
- Carton ondulat / carton
- Cutii formate din polistiren spumat
- Curele din polietilenă
- Curele din polipropilenă
- Materialul de ambalare nu este folosit pentru joacă de copii - există riscul de sufocare din cauza foliei.
- Duceți ambalajul la un centru oficial de colectare a gunoiului.

6.2. Reciclarea

- Conține materiale valoroase și ar trebui dus la un centru de colectare a materialelor reciclabile.
- Faceți echipamentul inutilizabil. Scoateți ștecherul, deconectați cablul de conectare.
- Informații despre centrul de colectare pot fi obținute de la municipalitatea din regiune.

7. INFORMAȚII PRIVIND TERMENII DE UTILIZARE

7.1. Informații despre siguranță și alerte

- Dacă există o defecțiune la produs, vă rugăm să consultați imediat specialiștii Ideal Inox (înainte de pornirea dispozitivului).

- Pentru funcționarea în siguranță a produsului, instalați și conectați produsul numai în conformitate cu instrucțiunile specificate în manualul de instrucțiuni.
- În cazul unei defecțiuni, deconectați dispozitivul de la rețea. Scoateți ștecherul sau opriți sau scoateți siguranța.
- Pentru a deconecta dispozitivul de la rețea, trageți de ștecher și nu de cablul de conectare.
- Reparațiile și întreținerea dispozitivului trebuie efectuate de către specialiștii Ideal Inox sau de către un service autorizat. Același lucru este valabil și pentru schimbarea cablului de conectare electrică.
- Acest dispozitiv nu trebuie utilizat de către persoane cu dizabilități fizice, senzoriale sau mentale, copii sau persoane cu cunoștințe și experiență insuficiente, fără a fi fost instruit să facă acest lucru de către persoana responsabilă cu utilizarea aparatului sau sub supravegherea acesteia. Copiii trebuie supravegheați pentru a se asigura că nu se joacă cu dispozitivul.

8. INFORMATII PRIVIND ÎNTREȚINEREA, REPARATIA SAU CURĂȚAREA PRODUSULUI

8.1. Curățarea

- În principiu, opriți aparatul înainte de curățare. Scoateți ștecherul
- Curățați robotul de legume cu apă caldă și puțin detergent neutru. Nu utilizați niciodată agenți de curățare sau substanțe chimice care conțin nisip sau acid.
- Nu folosiți aparate de curățat cu abur. Risc de rănire.
- Asigurați-vă că apa de curățare nu pătrunde în componentele electrice.
- Uscați întotdeauna toate accesoriile cu o cârpă moale și uscată.

8.2. Modul de soluționare al problemelor

Problemă	Soluție
Aparatul nu funcționează	Verificați dacă ștecherul este conectat corect la priză.
Prea mult zgomot	Asigurați-vă că aparatul este ferm și stabil pe sol. Vă rugăm să rețineți că produsele de lângă acesta pot vibra.

Dacă niciuna dintre problemele menționate mai sus nu poate fi remediată, vă rugăm să contactați specialiștii Ideal Inox.

9. CONECTARE ȘI INSTALARE

9.1. Instalarea

- Locul de instalare trebuie să fie orizontal și plan.

9.2. Conectare

- Tipul de curent (curent alternativ) și tensiunea la locul de instalare trebuie să fie aceleași cu cele specificate pe eticheta modelului. Eticheta modelului este situată în exterior.
- Asigurați-vă că priza este protejată cu o siguranță de 10 A sau mai mare, că aparatul nu este amplasat pe partea inaccesibilă și că este ușor accesibil.



Utilizați dispozitivul numai printr-o priză ecranată, în conformitate cu reglementările din țara în care se va instala produsul.

10. SPECIFICAȚII TEHNICE ALE FRIGORIFERELOR

Model	Dimensiuni (mm)	Voltaj / Frequency	Putere	Greutate (kg)
CLR.SM110	480x350x600	230 V / 50 Hz	0,25 Kw	<u>24</u>

11. Unitate service

IDEAL INOX

ADRESA: JUD ILFOV, COM. CORBEANCA, SAT PETRESTI, STR. BALANTEI, NR.44

TEL: +40 745 027 009

www.idealinox.ro office@idealinox.ro

12. ÎNGRIJIREA DE RUTINĂ

Întreținerea periodică a produselor este descrisă aici.

12.1 Alerte de securitate simple

12.1.1. Ce este de făcut în caz de incendiu

- Deconectați produsul de la electricitate
- Nu folosiți apă sub presiune
- Folosiți stingător cu pulbere sau spumă

12.1.2. Curățarea părților exterioare

- Folosiți apă și detergenți naturali pentru curățare
- Folosiți lavetă sau burete
- Repetați această curățare după fiecare utilizare


12.2. Întreținerea periodică

Întreținerea periodică a frigiderului trebuie făcută o dată pe an.

13. PROBLEME ȘI MODUL DE SOLUȚIONARE

Următorul tabel oferă probleme generale legate de produse și soluții legate de acestea.


Descrierea problemei	Cauze posibile	Soluționarea problemelor
Alimentarea este oprită	Alimentarea principală este oprită Fără tensiune Alte	Porniți celălalt întrerupător principal Verificați priza, cablul și conexiunea electrică Apelați la un service autorizat

	<p><i>Pentru a asigura funcționarea corectă a produsului, urmați toate recomandările producătorului din acest manual de utilizare și, de asemenea, efectuați întreținerea periodică a produsului de către o persoană autorizată</i></p>
---	---

14. UNITATE DE CONTAINER DIGITAL

Manualul unității de control digital îl găsiți pe sit-ul www.idealinox.ro, pe pagina produsului achiziționat.

15. PIESE DE SCHIMB

	<p><i>Utilizați numai piese de schimb originale</i></p>
---	---

Pentru a comanda o piesă de schimb trebuie să menționați numărul de serie și data de producție ale produsului. Producătorul nu este responsabil pentru problemele apărute în urma utilizării pieselor de schimb neoriginale.

16. INFORMAȚII GENERALE

16.1. PANOUL DE CONTROL



Comenzile sunt pozitionate in lateralul robotului de legume

1. BUTON VERDE PENTRU PORNIREA MAȘINII
2. BUTON ROSIU PENTRU OPRIREA MAȘINII

16.2. MONTAREA DISCURILOR PE ROBOT

16.2.1 Deschideți capacul prin ridicarea mânerului de siguranță



16.2.2 Montați discul selectat pentru tăiere



16.2.3 Inchideți capacul prin inversarea mânerului.

16.2.4 Apăsați butonul VERDE.

16.3. AȘEZAREA ȘI TĂIEREA ALIMENTELOR



Ridicați mânerul și introduceți alimentele în orificiul special amenajat în funcție de tipul de alimente folosite. Apăsați mânerul sau utilizați dispozitivul din plastic pentru tăierea alimentelor. Orificiul rotund se utilizează pentru tăierea legumelor precum: morcovi, castraveți, etc. Apăsați butonul verde pentru pornirea robotului.

16.4 DISCURI



6 CM



8 CM



10 CM





DISCUL TIP RAZATOARE POATE FI UTILIZAT PENTRU A RADE CASCAVAL SAU PARMEZAN.

17. REGULI DE ÎNTRETINERE ȘI REPARARE

- Nu încercați să reparați singur dispozitivul.
- În cazul unei defecțiuni, contactați tehnicienii Ideal Inox sau un centru de service autorizat.
- Intervenția tehnică la dispozitiv trebuie efectuată de personal service calificat.