



www.idealinox.ro

S.C. CLARA FOOD S.R.L

CUI: RO22116457

J: 40/13633/2007

Bucuresti, B-dul Dimitrie Cantemir, Nr.23,
Bl.3, Sc.A, Ap.57, Sector 4

Tel: 0745017009

E-mail : office@idealinox.ro

MANUAL DE UTILIZARE

APARAT DE MENTINUT PRODUSE LA CALD

Model: CLR.TC.9DE400

00059506

Dimensiuni mm: 400x930x850

Capacitate lt: 28

Temperatura: 0-180

Greutate Kg: 47

Gross m3 : 0,52

Putere kW: 1,5

Alimentare: 230V~50H





www.idealinox.ro

S.C. CLARA FOOD S.R.L

CUI: RO22116457

J: 40/13633/2007

Bucuresti, B-dul Dimitrie Cantemir, Nr.23,
Bl.3, Sc.A, Ap.57, Sector 4

Tel: 0745017009

E-mail : office@idealinox.ro

SCOPUL SI DOMENIUL DE APLICARE

Draga client,

Produsul nostru este construit in conformitate cu standardele internationale. Va multumim pentru fidelitatea demonstrata prin achizitionarea acestui produs.

Este important ca acest manual sa fie citit cu atentie, iar malaxorul sa fie utilizat in parametrii precizati pentru a obtine o performanta pe termen lung.

Asigurati-va ca persoanele care vor utiliza aparatul de mentinut cartofi la cald au citit manualul si au fost instruite pentru a-l folosi.

In cazul in care apar unele probleme, recititi manualul de utilizare inainte de a suna la service. Nu permiteti unei persoane neautorizate sa intervina asupra malaxorului daca acesta s-a avariat.

1. INTRODUCERE:

- Instructiunile din acest manual privind datele de securitate sunt importante pentru montarea si mentinerea in conditii de securitate a aparatului. Producatorul recomanda ca acest manual sa fie pastrat cu grija in zona de lucru, astfel incat sa poata fi consultat de catre tehnicieni si utilizatori.
- Conexiunea electrica, instalarea si intretinerea aparatului trebuie sa fie efectuata de catre instalatori calificati si autorizati in conformitate cu normele de securitate in vigoare. Producatorul isi declina orice responsabilitate daca aceste obligatii nu sunt respectate.
- Conexiunea electrica a aparatului trebuie sa fie facuta in conformitate cu instructiunile date pe tabelul de date tehnice si schema electrica.
- Nerespectarea instructiunilor date de producator pentru acest dispozitiv (utilizare, intretinere, conexiune electrica, tabelul de date tehnice) pot compromite siguranta aparatului si duc la pierderea garantiei.

2. INSTALAREA

- Aparatul trebuie plasat sub o hota de evacuare pentru a scoate fumul si mirosul ce pot aparea in timpul procesului de incalzire.



www.idealinox.ro

S.C. CLARA FOOD S.R.L

CUI: RO22116457

J: 40/13633/2007

Bucuresti, B-dul Dimitrie Cantemir, Nr.23,
Bl.3, Sc.A, Ap.57, Sector 4

Tel: 0745017009

E-mail : office@idealinox.ro

- Aparatul trebuie plasat pe o suprafata plana, echilibrarea acestuia facandu-se cu ajutorul celor 4 picioare ajustabile.
- Inainte de prima utilizare indepartati folia de protectie de pe aparat. In cazul in care pe acesta raman particule lipicioase, indepartati-le cu ajutorul unui detergent adecvat.

3. CONEXIUNEA ELECTRICA

- Aparatul trebuie alimentat electric la tensiune 230v – 50 Hz
- Trebuie ales cablul care transporta energia electrica.
- Tensiunea electrica nu trebuie sa depaseasca +/- 10%.

4. INSTRUCIUNI DE FOLOSIRE

- Inainte de folosire toate suprafetele aparatului se vor curata bine cu apa calda si detergent, dupa care se vor usca bine.
- In timpul primei operatiuni de folosire, gresarea de protectie a dispozitivului poate provoca fum sau miros. Acest lucru nu este unul periculos si va disparea in scurt timp.

5. OPERATII:



- Intrerupatorul controleaza temperatura lampii cu halogen. Cresterea nivelului de lumina si temperatura se face prin rotirea butonului in sensul acelor de ceasornic, iar scaderea se face prin rotirea in sens invers a butonului.



www.idealinox.ro

S.C. CLARA FOOD S.R.L

CUI: RO22116457

J: 40/13633/2007

Bucuresti, B-dul Dimitrie Cantemir, Nr.23,
Bl.3, Sc.A, Ap.57, Sector 4

Tel: 0745017009

E-mail : office@idealinox.ro

6. OPRIREA

- Comutatorul este adus in pozitia “0” prin rotirea butonului in sens invers acelor de ceasornic.

7. INTRETINEREA

- Nu faceti nicio operatie de intretinere a aparatului cand acesta este conectat la reseaua electrica.
- La sfarsitul fiecarei zi de lucru, stergeti aparatul cu o laveta inmuata in apa calda si detergent inainte ca acesta sa fie racit in totalitate.
- Nu folositi materiale cum ar fi: detergenti abrazivi, perii de sarma, etc. Acestea ar putea zgaria suprafata aparatului.
- Nu aplicati substante chimice pe suprafetele care nu pot fi curatate prin metodele mentionate mai sus.
- In cazul unei situatii extraordinare apelati la persoanele autorizate (service). Nu permiteti persoanelor neautorizate sa intervena asupra aparatului.
- Nu curatati aparatul folosind jet de apa. In caz contrar se pot produce defectiuni ale instalatiei electrice.
- In cazul in care aparatul nu functioneaza pentru o perioada mai lunga de timp acesta trebuie gresat cu un strat subtire de vaselina.



SCHEMA ELECTRICA



www.idealinox.ro

S.C. CLARA FOOD S.R.L


CUI: RO22116457

J: 40/13633/2007

Bucuresti, B-dul Dimitrie Cantemir, Nr.23,
Bl.3, Sc.A, Ap.57, Sector 4

Tel: 0745017009

E-mail : office@idealinox.ro



X: INTRARE ENERGIE ELECTRICA;

D: INTRERUPATOR;

H: INCALZITOR CERAMIC