



***IDEAL INOX***

**MANUAL DE UTILIZARE**

---

**ROTISOR ELECTRIC**

<https://www.idealinox.ro/>

0745017009

---



[office@idealinox.ro](mailto:office@idealinox.ro)

---





## Dragă utilizator,

Suntem mândri să fim furnizorul principal de rotisoare profesionale electrice pentru restaurante și unități de tip fast food. Produsele noastre sunt dezvoltate și fabricate cu o atenție deosebită la detalii, iar fiecare unitate trece printr-un set riguros de verificări de calitate, pentru a ne asigura că funcționează la cele mai înalte standarde de eficiență.

Acest manual al produsului este un ghid esențial pentru a obține performanțe optime și o durată de viață îndelungată a echipamentului. Vă recomandăm să parcurgeți cu atenție toate secțiunile înainte de prima utilizare și să păstrați manualul într-un loc accesibil pentru consultări viitoare.

Utilizând rotisorul electric Ideal Inox, veți avea ocazia să gătiți cei mai delicioși pui, asigurându-vă în același timp că echipamentul funcționează la capacitate maximă. Prin respectarea instrucțiunilor din acest manual și utilizarea corectă a produsului, veți putea beneficia de performanțele sale excelente pentru o perioadă îndelungată.

## 1. CUPRINS

### Contents

.....	1
Dragă utilizator .....	2
1. CUPRINS .....	2
2. CERTIFICĂRI .....	3
3. CARACTERISTICILE APARATELOR .....	3
4. DETALII CU PRIVIRE LA SIGURANȚĂ .....	3
4.1 GENERALITĂȚI .....	3
4.2 PREGĂTIRE UTILIZATORULUI .....	3
4.3 IMPORTANȚA MANUALULUI DE UTILIZARE .....	4
4.4 SCOP ȘI CONȚINUT .....	4
4.5 CUI ÎI ESTE DESTINAT MANUALUL DE UTILIZARE? .....	4
4.6 UTILIZARE ÎN SIGURANȚĂ .....	4
4.7 SIMBOLURI UTILIZATE .....	5
5. TRANSPORT ȘI MUTARE .....	6
6. MONTAJUL ROTISORULUI PROFESIONAL .....	7
6.1 AMPLASAREA APARATULUI .....	7
6.2 RACORDAREA ELECTRICĂ .....	7
7. PANOUL DE CONTROL .....	8
8. UTILIZAREA ROTISORULUI ELECTRIC .....	9
8.1 UTILIZAREA PLITEI .....	9
9. CURĂȚAREA ROTISORULUI PROFESIONAL ELECTRIC .....	10
10. NEFOLOSIREA ÎNDEUNGATĂ A APARATURII .....	11
11. POSIBILE PROBLEME ȘI SOLUȚII .....	11
12. GARANȚIE .....	12

13.	AVERTIZĂRI PRIVIND SITUAȚIILE CARE POT FI PERICULOASE SAU PERICULOASE PENTRU SĂNĂTATEA UMANĂ ȘI A MEDIULUI .....	12
13.1	INFORMAȚII PRIVIND ELIMINAREA .....	12
13.2	RECICLAREA .....	12
14.	UNITATE SERVICE .....	12

## 2. CERTIFICĂRI


Rotisoarele electrice sunt fabricate în conformitate cu standardele europene.

## 3. CARACTERISTICILE APARATELOR

Plăcuța matricolă se află pe partea exterioară a rotisorului și conține toate datele necesare conectării.

## 4. DETALII CU PRIVIRE LA SIGURANȚĂ

### 4.1 GENERALITĂȚI

	<i>Utilizatorii ar trebui să citească cu atenție informațiile din acest manual. Aceștia trebuie să respecte cu strictețe avertismentele de siguranță specificate.</i>
---	---

Pentru a asigura utilizarea în siguranță a echipamentului, vă rugăm să respectați următoarele măsuri de precauție:

- Nu îndepărtați niciodată etichetele de avertizare și autocolantele aplicate de producător. Acestea conțin informații esențiale privind siguranța și utilizarea corectă a echipamentului.
- Nu dezactivați și nu îndepărtați sistemele de siguranță integrate în echipament. Aceste mecanisme sunt concepute pentru a preveni accidentele și pentru a asigura funcționarea corespunzătoare a aparatului.

### 4.2 PREGĂTIRE UTILIZATORULUI

Pentru a obține cele mai bune rezultate în utilizarea rotisorului profesional electric, recomandăm clienților să citească cu atenție manualul de utilizare și să respecte fiecare articol menționat în această carte.

De asemenea, este important ca utilizarea produsului să se facă în conformitate cu regulile țării/navei în care urmează să fie folosit.

### 4.3 IMPORTANȚA MANUALULUI DE UTILIZARE


Pentru a vă asigura că veți obține cea mai bună performanță, vă rugăm să citiți cu atenție acest manual înainte de utilizare. Instalarea și pregătirea corectă a rotisorului electric sunt esențiale pentru a obține cele mai bune rezultate de gătit și pentru a evita orice probleme de siguranță.

Asigurați-vă că respectați toate instrucțiunile de instalare și pregătire, inclusiv verificarea conexiunilor la energie electrică, înainte de a utiliza rotisorul electric profesional pentru prima dată. De asemenea, vă recomandăm să efectuați o verificare regulată a acestuia.

### 4.4 SCOP ȘI CONȚINUT

Pentru a vă asigura o utilizare eficientă și sigură, acest manual de utilizare este conceput pentru a oferi informații detaliate și utile. În plus, acest ghid vă va ajuta să economisiți timp și bani prin asigurarea unei utilizări optime a produsului.

Veți găsi aici toate specificațiile tehnice ale rotisorului, împreună cu instrucțiunile de operare, oprire, întreținere și informații despre piesele de schimb necesare. În plus, ghidul nostru vă va oferi și sfaturi utile de siguranță pentru a vă ajuta să utilizați produsul în cel mai sigur mod posibil.

 **Utilizatorul și Tehnicianul trebuie să citească cu atenție acest manual înainte de a face orice intervenție asupra produsului.**

**Dacă nu înțelegeți manualul de utilizare, vă rugăm să ne contactați la [office@idealinox.ro](mailto:office@idealinox.ro).**

### 4.5 CUI ÎI ESTE DESTINAT MANUALUL DE UTILIZARE?

Acest ghid este destinat revânzătorilor, utilizatorilor și persoanelor autorizate să intervină asupra produsului, oferind informații esențiale despre specificațiile tehnice.



Este important să urmați instrucțiunile și să evitați intervențiile neautorizate asupra produsului, pentru a vă asigura o utilizare sigură și eficientă. În cazul în care este necesară intervenția, vă recomandăm să apelați la service-ul autorizat pentru a evita deteriorarea produsului și a vă asigura că mașina de gătit pe gaz va funcționa la parametri optimi pentru o perioadă lungă de timp.

Vă mulțumim pentru achiziționarea acestui produs și suntem convinși că veți beneficia de performanțele sale deosebite în bucătăria dvs. profesională.

### 4.6 UTILIZARE ÎN SIGURANȚĂ

Acest manual de utilizare și întreținere trebuie păstrat aproape de rotisor, astfel încât să fie ușor accesibil. De asemenea, este necesar să păstrați produsul departe de apă și alte lichide care pot provoca daune grave dispozitivului dumneavoastră.

#### 4.7 SÎMBOLURI UTILIZATE

<i>Simbol</i>		<i>Descriere</i>
	<i>Steag roșu</i>	<i>Vă rugăm să citiți cu atenție instrucțiunile avertizate de acest simbol în prezentul manual de utilizare</i>
	<i>Consultare</i>	<i>Înainte de a efectua orice operațiune, este esențial să consultați informații din manualul de utilizare.</i>



Este important să rețineți că orice intervenție neautorizată asupra rotisorului pentru pui poate anula garanția și poate fi periculoasă pentru utilizator. În cazul în care întâmpinați probleme cu rotisorul electric, vă rugăm să contactați Ideal Inox sau un service autorizat pentru asistență.



Pentru a asigura siguranța în cazul unor situații de urgență, cum ar fi un incendiu sau o explozie, este important să acționați rapid și calm. În primul rând, opriți imediat alimentarea cu prin închiderea întrerupătoarelor electrice. În niciun caz nu utilizați obiecte care ar putea crea scânteii sau flăcări ori electrocutare. Asigurați-vă că locul este bine ventilat și părăsiți imediat zona de pericol. Apelați imediat serviciul de urgență local pentru a raporta situația și pentru a primi instrucțiuni suplimentare.



Utilizați un stingător de incendiu adecvat, dar nu folosiți apă, deoarece aceasta poate agrava situația. Este important să vă păstrați calmul și să urmați cu atenție instrucțiunile din manualul de utilizare al rotisorului profesional.



Pentru a preveni accidentele, este important să curățați imediat zona afectată în cazul în care se varsă ulei sau alte lichide pe podea în timpul utilizării. Aceste lichide pot crea un teren alunecos și periculos. Este recomandat să utilizați materiale absorbante, cum ar fi hârtie sau lavete, pentru a curăța imediat zona afectată.

De asemenea, este important să contactați imediat service-ul nostru autorizat pentru a rezolva problema. Nu încercați să reparați sau să investigați problema în mod independent, deoarece acest lucru poate fi extrem de periculos.



Pentru a asigura o utilizare și stocare optimă a aparatului, este important să evitați expunerea directă la lumina soarelui. Razele solare pot deteriora anumite componente ale aparatului, afectând astfel performanța acestuia. Este recomandat să protejați aparatul de lumina directă a razelor solare atât în timpul utilizării, cât și în timpul depozitării. Prin urmare, asigurați-vă că alegeți un loc de amplasare care să ofere o protecție adecvată împotriva expunerii directe la lumina soarelui..




*Rotisorul pentru pui trebuie utilizat sub o hotă.*

În acest scop, este important să utilizați rotisorul electric sub o hotă corespunzătoare, dimensionată în funcție de dimensiunile și specificațiile aparatului. Această măsură nu numai că reduce riscul de acumulare a vaporilor nocivi, dar și îmbunătățește calitatea aerului din încăpere.

Înainte de utilizare, vă rugăm să verificați hota pentru a vă asigura că aceasta funcționează corespunzător și că filtrele sunt curate.



Pentru a reduce riscul de incendiu este interzisă păstrarea oricăror materiale inflamabile în zona de operare a rotisorului electric. Acest lucru include o varietate de materiale solide sau lichide, cum ar fi hainele, alcoolul și derivatele acestuia, produse petroliere - chimice, materiale plastice, lemn, funduri de tăiere, perdele și orice alt material inflamabil. Este important să se evite depozitarea acestor materiale în apropierea sau în zona de operare a aparatului, astfel încât să se asigure un mediu de lucru sigur și protejat împotriva potențialelor pericole.



Pentru a evita deteriorarea componentelor și pentru a menține performanța optimă a aragazului profesional Ideal Inox, nu se recomandă utilizarea jetului de apă cu presiune pentru curățarea acestuia. În schimb, este recomandat să utilizați o cârpă umedă și detergent de vase pentru a curăța aparatul.

Acestă mașină de gătit trebuie instalat în conformitate cu reglementările în vigoare. Pentru instalarea aparatului, consultați instrucțiunile înainte de utilizare.

Este important să urmați toate reglementările și instrucțiunile corespunzătoare pentru instalarea și utilizarea aparatului.



Acest rotisor electric este conceput pentru a fi utilizat în medii industriale și numai de personal calificat.

Este esențial ca utilizatorii să aibă o pregătire adecvată și să poată respecta instrucțiunile specifice de siguranță și de operare.

Folosirea inadecvată a acestui aparat poate duce la accidente grave și poate cauza daune materiale semnificative.

Dacă aveți orice dubii cu privire la utilizarea acestui aparat, vă recomandăm să solicitați asistență de la un specialist calificat Ideal Inox.

## 5. TRANSPORT ȘI MUTARE



Pentru a muta manual dispozitivul, este important să acționați cu precauție și să evitați vibrațiile, menținând rotisorul în echilibru. În cazul în care distanța de transport este mare, trebuie să fiți atenți și să manevrați dispozitivul încet, pentru a evita orice deteriorare.

Nu este recomandat să loviți sau să scăpați rotisorul profesional în timpul transportului, deoarece acest lucru poate duce la deteriorarea componentelor interne sau externe ale dispozitivului. Dacă este necesar să transportați dispozitivul pe o distanță mare, este recomandat să utilizați mijloace de transport adecvate și să vă asigurați că este bine fixat pentru a preveni orice accidente.



*Deteriorarea produsului în timpul încărcării, descărcării și transportului nu este acoperită de garanție. În acest caz, repararea sau repararea pieselor deteriorate ale produsului sunt în sarcina clientului.*

## 6. MONTAJUL ROTISORULUI PROFESIONAL

Pentru a asigura siguranța și buna funcționare a acestui echipament profesional, este important să urmați cu atenție instrucțiunile și recomandările de mai jos:

### 6.1 AMPLASAREA APARATULUI

Pentru a asigura utilizarea în siguranță a rotisorului aceasta trebuie amplasat într-un loc bine ventilat și în conformitate cu reglementările de siguranță și protecție împotriva incendiilor.

Este important să mențineți o distanță minimă de 10 cm între aparat și alte obiecte, cum ar fi pereți, mobilier sau învelișuri decorative. În cazul în care acestea sunt confecționate din materiale incombustibile sau sunt placate cu materiale termoizolante incombustibile adecvate, distanța poate fi redusă la 5 cm. Este esențial să respectați aceste distanțe pentru a preveni riscul de incendiu sau deteriorare a aparatului și a altor obiecte din jur.

Rotisorul de pui trebuie să fie poziționat pe un plan perfect orizontal, verificat cu ajutorul unui nivel cu bulă de aer.

Atunci când așezați dispozitivul lângă alte echipamente, asigurați-vă că înălțimile sunt aceleași, folosind picioarele reglabile.

### 6.2 RACORDAREA ELECTRICĂ

Înainte de punerea în funcțiune, se recomandă verificarea caracteristicilor aparatului care trebuie să corespundă cu tensiunea de rețea de la fața locului.

#### Instalarea Electrică:

Asigurați-vă că dispozitivul este racordat la o rețea electrică conform standardelor de instalare electrică.



Alimentați aparatul cu o tensiune de rețea de 220 V. Nu este recomandat să utilizați un prelungitor.

### Conexiunea la Împământare:

Pentru siguranța dumneavoastră este esențial să utilizați dispozitivul cu o linie de împământare adecvată. Localizați și utilizați intrarea de împământare indicată pe dispozitiv pentru a asigura o conexiune corectă.

### Pentru a asigura o funcționare sigură și eficientă a rotisorului profesional electric este important să se respecte următoarele instrucțiuni:

- ✓ Puterea dispozitivului nu poate fi modificată în funcție de solicitările utilizatorului. Orice intervenție poate duce la ieșirea din garanție a dispozitivului. Este recomandat să apelați la personalul de service autorizat pentru orice modificare necesară.
- ✓ Este important să utilizați numai piese de schimb originale pentru a evita efectele negative asupra funcționării dispozitivului și ieșirea din garanție.
- ✓ Respectați instrucțiunile de utilizare și întreținere furnizate pentru a evita orice probleme legate de funcționarea dispozitivului. Verificați regulat starea dispozitivului și apelați la personalul de service autorizat în cazul oricăror probleme.

Respectarea acestor măsuri de precauție va asigura o funcționare optimă și sigură a rotisorului profesional.

## 7. PANOU DE CONTROL

Comutator pentru rotirea țepușelor și lampă



Activarea rotirii țepușelor și a lămpii





Activarea rotirii țepușelor



Activarea lămpii



Dezactivarea rotirii țepușelor și a lămpii



Comutator pentru temperatură



## 8. UTILIZAREA ROTISORULUI ELECTRIC

Rotisoarele electrice Ideal Inox sunt echipamente de gătit profesionale, utilizate în special în mediile comerciale, cum ar fi restaurantele, cantinele, hotelurile, spitale și multe alte locuri similare.



*Rotisoarele profesionale trebuie operată sub o hota inox cu filtru conectată la sistemul de ventilație pentru a reduce emisiile și a asigura un mediu de lucru sigur*

### Pregătirea Dispozitivului pentru Utilizare:

#### Verificare Inițială:

După instalare, efectuați o verificare a încălzitoarelor prin funcționarea dispozitivului la diferite niveluri de temperatură.

#### Primul Pornire:

La prima pornire, este posibil ca dispozitivul să emită fum și miros pentru o perioadă scurtă de timp. Aceste fenomene sunt cauzate de prezența uleiului de pe materialul izolator sau de pe suprafețele tablei, sau din alte motive similare.

Aceste emisii nu sunt periculoase și vor înceta după un timp.

Înainte de prima utilizare, operați dispozitivul la putere maximă (poziția 2) timp de aproximativ 1 oră pentru a permite eliminarea acestor emisii inițiale.

### 8.1 UTILIZAREA

Pentru a asigura o utilizare corectă și sigură a rotisorului, urmați pașii de mai jos:

**Verificarea conexiunii electrice:** Înainte de a porni dispozitivul, asigurați-vă că instalația electrică este verificată și aprobată de un tehnician sau un serviciu tehnic autorizat.

**Setarea comutatorului de temperatură:** Rotiți comutatorul de temperatură în poziția 1 sau 2, în funcție de necesitățile de gătire.

**Activarea motorului și a lămpii:** Aduceți comutatorul motor-lampă în poziția dorită.

Pentru a începe funcția de rotire, comutatorul trebuie setat în:

Poziția M/L (motor + lumină) pentru activarea simultană a motorului și a lămpii.

Poziția M (motor) pentru a activa doar motorul, fără iluminare.

Iluminarea interioară: Dacă doriți să activați doar iluminarea interioară, setați comutatorul în poziția L (lumină) de pe panoul de control.

Oprirea dispozitivului: După utilizare, asigurați-vă că toate comutatoarele sunt aduse în poziția „OFF” (0), pentru a opri complet dispozitivul și a preveni consumul inutil de energie sau eventualele accidente.

## 9. CURĂȚAREA ROTISORULUI PROFESIONAL ELECTRIC

Pentru a asigura o funcționare optimă și o igienă adecvată, este important să urmați instrucțiunile de curățare și întreținere ale rotisorului.



Curățarea amănunțită zilnică a aparatului garantează funcționarea perfectă și de lungă durată a acestuia. Suprafețele în oțel trebuie curățate cu lichid de vase diluat în apă foarte caldă și utilizând o cârpă moale; pentru murdăria dură folosiți alcool etilic, acetonă sau alt solvent nehalogenat; nu folosiți detergenți

praf abrazivi sau substanțe corozive precum acidul clorhidric / muriatic sau sulfuric. Folosirea acizilor poate compromite funcționalitatea și siguranța aparatului. Nu folosiți perii, spălătoare de sârmă sau discuri abrazive realizate din

alte metale sau aliaje care ar putea provoca pete de rugină prin contaminare. Din același motiv, evitați contactul cu obiecte din fier. Atenție la spălătoarele de sârmă sau la periile din oțel inoxidabil care, deși nu contaminează suprafețele, pot cauza zgârieturi dăunătoare. Praful metalic, șpanurile metalice rezultate în urma operațiilor de prelucrare și materialele feroase în general, dacă intră în contact cu suprafețele de oțel inoxidabil, pot provoca formarea unor pete de rugină. Eventuale pete de rugină superficială, care se pot detecta chiar și pe aparatele noi, pot fi înlăturate folosind detergent diluat cu apă și un burețel de tipul Scotch Brite. Dacă murdăria este accentuată, nu folosiți în mod absolut șmirghel; recomandăm ca folosire alternativă bureți sintetici (ex. burete Scotchbrite). De exclus folosirea substanțelor pentru curățat argintul și acordați o atenție deosebită aburilor de acid clorhidric sau sulfuric care provin, de exemplu, din spălarea podelelor. Nu îndreptați jeturi directe de apă spre aparatul pentru a nu o avaria. După curățare, clătiți bine cu apă curată și uscați cu grijă utilizând o cârpă.



*Nu curățați niciodată cu un detergent puternic care poate deteriora finisarea oțelului inoxidabil..*



*Nu utilizați niciodată materiale de curățare chimice, cum ar fi acidul clorhidric, deoarece acestea pot deteriora suprafața plăcii*

Dacă resturile de alimente sunt prea tari, înmuiați-le înainte cu apă fierbinte și ștergeți-le.

Dacă reziduurile sunt încă persistente, utilizați o racletă din lemn pentru a le îndepărta.

Aceste măsuri simple de curățare și întreținere vor prelungi durata de viață a rotisorului dvs. și vor asigura o experiență de gătit sigură și plăcută.



Înainte de a efectua operațiile de curățare, închideți aparatul și lăsați-l să se răcească.

## 10. NEFOLOSIREA ÎNDEIUNGATĂ A APARATURII

Dacă aparatul nu va fi folosit pentru o perioadă lungă de timp, acționați în felul următor:

- ✓ Curățați în amănunt aparatul și zonele limitrofe
- ✓ Ungeți cu un strat subțire de ulei alimentar suprafețele din oțel inoxidabil
- ✓ Efectuați toate operațiile de mentenanță
- ✓ Acoperiți aparatul cu un înveliș, lăsând câteva crăpături pentru circularea aerului

## 11. POSIBILE PROBLEME ȘI SOLUȚII

### Dacă plitele nu sunt încălzite

- Verificați siguranțele.
- Întrerupătorul principal care alimentează dispozitivul nu este deschis.
- Tensiunea este joasă sau racordarea electrică nu este corectă.
- Termostatul este defect
- Încălzitoarele nu sunt racordate corect sau sunt arse.

### Dacă cuptorul nu se încălzește

- Verificați siguranțele.
- Întrerupătorul principal care alimentează dispozitivul nu este deschis.
- Tensiunea este joasă sau racordarea electrică nu este corectă.
- Termostatul este defect
- Întrerupătorul care alimentează încălzitorul este defect
- Încălzitoarele nu sunt racordate corect sau sunt arse.

### Dacă nu este posibil controlul temperaturii;

- Termostatul este defect.
- Încălzitoarele nu sunt racordate corect sau sunt arse.

## 12. GARANȚIE

Un produs nou este în garanție. Formularul de garanție al produsului este eliberat odată cu factura de achiziție. Dacă garanția nu a fost emisă, în baza facturii de achiziție puteți solicita această carte.

## 13. AVERTIZĂRI PRIVIND SITUAȚIILE CARE POT FI PERICULOASE SAU PERICULOASE PENTRU SĂNĂTATEA UMANĂ ȘI A MEDIULUI

### 13.1 INFORMAȚII PRIVIND ELIMINAREA

Ambalajul este realizat din materiale reciclabile.

- Carton ondulat / carton
  - Polistiren spumat
  - Curele din polietilenă
  - Curele din polipropilenă
- Materialul de ambalare nu este folosit pentru joacă de copii - există riscul de sufocare din cauza foliei.
- Duceți ambalajul la un centru oficial de colectare a gunoiului.

### 13.2 RECICLAREA

- Conține materiale valoroase și ar trebui dus la un centru de colectare a materialelor reciclabile.
- Informații despre centrul de colectare pot fi obținute de la municipalitatea din regiune.

## 14. UNITATE SERVICE

ADRESA: JUD ILFOV, COM. CORBEANCA, SAT PETRESTI, STR. BALANTEI, NR.44

TEL: +40 745 017 009

[www.idealinox.ro](http://www.idealinox.ro) [office@idealinox.ro](mailto:office@idealinox.ro)